



Para una máxima confiabilidad, la serie Aqua ABW-S cuenta con protección IP68, lo que significa que es adecuado para pesar materiales sucios o polvorientos en entornos exigentes. Además de la carcasa y la plataforma de acero inoxidable de grado 304 fácil de limpiar, la bandeja es removible para un mantenimiento higiénico. La protección contra sobrecargas ayuda a proteger la báscula contra sobrecargas accidentales para una solución de pesaje confiable y duradera. Muy adecuado para el procesamiento, procesamiento por lotes y envasado de alimentos, el Aqua ofrece características diseñadas para mejorar la productividad. Las pantallas LED brillantes muestran claramente los resultados en la parte delantera y trasera de la báscula, lo que permite que varios usuarios utilicen la misma báscula, mientras que los indicadores ocultos que cambian de color se iluminan durante el control de peso para mostrar si los resultados están por encima, por debajo o dentro de los límites preestablecidos. El pesaje porcentual facilita el horneado y procesamiento de recetas en lotes, mientras que el recuento de piezas acelera las tareas de envasado. Aproveche la batería recargable interna para operar en cualquier lugar, incluidas áreas donde el acceso a la energía es limitado. El rápido tiempo de estabilización significa que las tareas de pesaje son más rápidas y eficientes.

Protección completa sea cual sea la aplicación. Con acero inoxidable de grado 304, esta báscula de sobremesa con calificación IP68 luce perfecta.



Indicadores de Función de Control de Peso



Características

- Clasificación IP68 para protección contra agua y polvo
- Carcasa de acero inoxidable de grado 304 para una apariencia profesional de primera calidad, fácil limpieza y máxima durabilidad
- Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Los indicadores de función claros y ocultos hasta que se necesitan mantienen el enfoque donde se necesita
- Patas de goma de alta resistencia garantizan la estabilidad de la unidad
- Las pantallas LED de 20 mm delanteras y traseras permiten un uso doble
- Pantalla brillante LED para visualización fácil en la mayoría de ambientes
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- La función de apagado automático conserva la vida útil de la batería
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Adaptador de CA incluido
- Tiempo de estabilización de 1 segundo

Aplicaciones

- Pesaje
- Reduento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control



Sobre ADAM:

Con 50 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Detalles del Producto

Modelo	ABW 4S	ABW 8S	ABW 16S	ABW 32S
Capacidad	9lb / 4kg	18lb / 8kg	35lb / 16kg	70lb / 32kg
Legibilidad	0.0002lb / 0.1g	0.001lb / 0.5g	0.002lb / 1g	0.004lb / 2g
Repetibilidad (S.D.)	0.0004lb / 0.2g	0.002lb / 1g	0.004lb / 2g	0.01lb / 5g
Linealidad (+/-)	0.0004lb / 0.2g	0.002lb / 1g	0.004lb / 2g	0.01lb / 5g
Tamaño del plato	9.6"x7.1" / 245x180mm			11.8"x8.3" / 300x210mm
Unidades de medida	g, kg, lb, oz, lb:oz			
Tiempo de estabilización (sec)	1			
Calibración	Calibración Externa			
Pantalla	LED de doble pantalla con dígitos 0.8" / 20mm de alto			
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA, Batería Interna Recargable			
Temperatura de operación	0° a 40°C / 32° to 104°F			
Duración de la batería	55 horas			
Carcasa	Carcasa superior de acero inoxidable con base de plástico ABS			
Dimensiones totales	10.0"x11.4"x4.1" / 255x290x105mm			11.8"x12.2"x4.1" / 300x310x105mm
Peso Neto	5.5lb / 2.5kg			

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
3002014371	Maletín de transporte
303149759	Cuchara grande (completa con su instalación)
303149760	Cuchara (completa con su instalación)
700660290	Certificado de Calibración

Accesorios Clave



Cucharada

Las cucharadas de metal están diseñadas hacer porciones y comida medida fácil. Hay tres tamaños disponible, pequeño, mediano y grande.



Maletín de transporte

Construcción sólida con esquinas de acero inoxidable, el maletín contiene acolcha de espuma suave para proteger la balanza o báscula. Una correa para el hombro está incluida, y se puede asegurar.

Suministrados por:

www.adamequipment.com

Adam Equipment sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam Equipment y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.