



Un diseño robusto y ligero con un teclado sellado, una batería interna recargable y la conveniencia de una impresora integrada hacen que el indicador de conteo AE 504 sea una excelente opción para configuraciones industriales, aplicaciones de fabricación o conteo de piezas.

Además de las numerosas aplicaciones de pesaje y conteo, puedes usar una computadora para agregar códigos de barras, códigos QR, imágenes y logotipos personalizados a las etiquetas impresas de 50 mm de ancho con la impresora integrada del indicador.

La gran pantalla LCD retroiluminada y fácil de leer presenta 3 pantallas con una de 22 mm de alto y dos de 16 mm de alto, con un teclado numérico codificado por colores que permite una selección rápida y fácil de más de 1,000 PLU o para ingresar manualmente los pesos de tara, los pesos unitarios y los tamaños de muestra.

Para obtener más información sobre nuestros indicadores de peso AE, contáctenos.

Personalice las etiquetas con logotipos y códigos de barras con la impresora integrada AE 504



Características

- LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida", "siempre apagada" o "prenderse al pesar"
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Built in printer can print weight, QR codes, bar codes and labels in numerous languages
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Optimización del recuento de piezas automáticamente refina el peso de la pieza al añadir partes
- Pesaje de control de peso con alarma audible
- Es posible crear/editar etiquetas fácilmente en una computadora usando el software incluido
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Configuración rápida y fácil utilizando el teclado
- División de la balanza seleccionable por el usuario
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Auto apague programable para ahorrar energía

Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Recuento de Control
- Promediando
- Impresión de códigos de barras / etiquetas
- Pesaje de Control
- Acumulación de recuento

Sobre ADAM:

Con más de 45 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	AE 504
Rango de Capacidad	Seleccionable
Legibilidad	1:60,000
Voltaje de excitación	5VDC
Celdas	8
Sensibilidad	0.02uv/e
Rango de Cero	+/- 20 %
Rango de Cero	- 20mV - 20mV
Unidades de medida	kg, g, lb, oz
Tiempo de estabilización (sec)	2
Memorias PLU	1006
Interfaz	RS-232
Calibración	Calibración Externa
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 22mm y 16mm de alto
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 50/60Hz 3A / Batería Interna Recargable
Temperatura de operación	0° a 40°C
Carcasa	Plástico ABS
Dimensiones totales	300x170x125mm (axpxa)
Peso Neto	2.8kg

Accesorios

No. de Artículo Descripción

3014011014	Cable RS-232
3074010507	Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
2050013351	Soporte de indicador
400005615	Etiquetas - 800 por rollo

Características principales



Soporte indicador

Para estabilizar un indicador independiente que esté separado de una escala, adjúntelo al soporte del indicador para obtener un soporte confiable. La robusta construcción de aluminio también es liviana, por lo que el soporte es fácil de transportar.

Suministrados por