



Un design solide et léger avec un clavier étanche, une batterie rechargeable interne et la commodité d'une imprimante intégrée font de l'indicateur de comptage AE 504 un excellent choix pour les environnements industriels exigeants, et les applications de fabrication ou de comptage de pièces.

En plus des nombreuses applications de pesage et de comptage, utilisez un ordinateur pour ajouter les codes-barres, les codes QR, les images et les logos personnalisés aux étiquettes imprimées 50mm de large à l'aide du programme inclus avec l'indicateur.

Le grand écran rétroéclairé LCD facile à lire comprend un affichage avec des chiffres de 22mm, et deux affichages avec des chiffres de 16mm, tandis qu'un clavier numérique coloré permet une sélection rapide et facile de plus de 1000 PLUs, ou de saisir manuellement les poids de tare, les poids unitaires et les tailles d'échantillon.

Pour plus d'informations sur nos indicateurs de pesage AE, veuillez nous contacter.

Personnalisez les étiquettes avec des logos et des codes-barres grâce à l'imprimante intégrée de l'AE 504



Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- L'imprimante intégrée peut imprimer le poids, les codes QR, les codes-barres et les étiquettes dans de nombreuses langues.
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Il est possible de créer et d'éditer facilement les étiquettes sur un ordinateur avec le programme inclus
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- Echelon de la balance sélectionnable par l'utilisateur
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle du comptage
- Moyenne
- Impression d'étiquettes / codes-barres
- Contrôle du poids
- Accumulation de comptage

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 45 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	AE 504
Gamme des Capacités	Sélectionnable
Résolution	1:60,000
Tension d'excitation	5VDC
Capteurs	8
Sensitivité	0.02uv/e
Valeur Zéro	+/- 20 %
Portée du signal	- 20mV - 20mV
Unités de pesage	kg, g, lb, oz
Temps de stabilisation (sec)	2
Mémoires PLU	1006
Interface	RS-232
Calibrage	Calibrage externe
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 0.87" et 0.63" / 22mm et 16mm
Alimentation	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 3A / Batterie Interne Rechargeable
Température d'utilisation	0° à 40°C / 32° à 104°F
Boîtier	ABS
Dim. totale	11.8"x4.9"x6.7" / 300x170x125mm (lpxh)
Poids net	6.2lb / 2.8kg

Accessoires

Numéro d'article

Description

3014011014	Câble RS-232 vers PC
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
2050013351	Colonne pour Indicateur
400005615	Étiquettes - [800 par rouleau]

Accessoires Principaux**Colonne pour Indicateur**

Pour stabiliser un indicateur indépendant qui est séparé de la balance, attachez-le à la colonne pour l'indicateur pour un support fiable. La construction en aluminium solide est aussi légère, donc la colonne est facile à transporter.

Fourni par