



Der robuste und vielseitige AIP ist ein kompakter, schneller Punktmatrixdrucker. Der AIP verfügt über eine solide ABS-Kunststoffkonstruktion und ist einfach zu bedienen, da er nur mit einem Ein-/Ausshalter und einer Papiereinzugstaste arbeitet. Der Drucker kann mit jedem Gerät verbunden werden, das über eine RS-232- oder USB-Schnittstelle verfügt und erkennt automatisch die Einstellwerte einer Waage für eine schnelle Kommunikation. Der AIP wird mit einem Netzteil oder einer wiederaufladbaren Batterie betrieben, ist einfach zu transportieren und funktioniert auch dann, wenn kein Stromnetz verfügbar ist. Die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Installationssoftware ist kompatibel mit Windows-Betriebssystemen, einschließlich Windows XP, Windows 7, Windows 8 und Windows 10. Der Drucker benötigt 57 mm x 50 mm Papier und unterstützt eine Vielzahl von Sprachen.

Einfache Bedienung, schnelle Vernetzung und Mehrsprachigkeit



Merkmale und Funktionen

- Druckverfahren: 8-polige Shuttle-Punktmatrix (Nadeldrucker)
- Wird mit RS-232-Schnittstelle und USB-Anschluss geliefert, über die eine Verbindung zwischen Drucker, Computer und Waage hergestellt werden kann, um die Firmware zu aktualisieren und Parameter einzustellen.
- Automatisches Erkennen der Einstellung: Die Kommunikationsparameter können automatisch identifiziert und eingestellt werden, um eine schnelle Konfiguration mit der Vorrichtung zu ermöglichen.
- Schnelle Druckgeschwindigkeit von 1,7 Zeilen/Sekunde (ca.)
- Druckerziffern: 24 Stellen / Zeile oder 40 Stellen / Zeile, 5 x 7 Punktmatrix
- Papierformat des Druckers: 57 mm breit, 50 mm im Durchmesser
- Inklusive Netzteil
- Inklusive wiederaufladbarem Akku für den Betrieb an fast jedem Ort.

Über uns:

Seit über 45 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert optimale Ausgewogenheit von Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3126014659AIP-Druckerpapier
3126014660AIP-Druckerpapier (10er Pack)
3126014661Farbbandkassette

Bestellen