



La bilancia contapezzi a banco CBC offre funzioni intelligenti che sono pratiche per qualsiasi applicazione di conteggio. Il software intuitivo è facile da usare e tiene sotto controllo il conteggio, ottimizzando automaticamente il peso unitario per una maggiore precisione. Progettata per essere resistente, la CBC presenta una custodia in ABS, una piattaforma in acciaio inox, piedini antiscivolo e una protezione delle celle di carico. L'interfaccia RS-232 consente una comunicazione facile con computer e stampanti.

**Con tre display facili da leggere
la CBC velocizza il conteggio
industriale e controllo di conteggio**



Caratteristiche

- La retroilluminazione programmabile puo' essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- Display LCD retroilluminato mostra peso, unità di peso e conteggio in una posizione conveniente
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Indicatore di livello e piedini regolabili per assicurare una installazione appropriata per risultati di pesatura ottimali
- Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Scelta facoltativa dell' interfaccia USB semplifica la comunicazione di dati
- Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
- Uno spegnimento automatico per risparmio energia
- Conteggio pezzi con dimensioni di campioni liberamente selezionabili
- Risoluzione di conteggio interno 1:600.000 per risultati di precisione
- Funzione di memorizzare l'accumulo totale dei risultati
- Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

Applicazioni

- Conteggio pezzi
- Controllo di conteggio
- Pesatura
- Accumulazione

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	CBC 4	CBC 8	CBC 16	CBC 32	CBC 48	CBC 3M	CBC 6M	CBC 15M	CBC 30M
Capacità	4kg	8kg	16kg	32kg	48kg	3kg	6kg	15kg	30kg
Precisione	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	1g	2g	5g	10g
Ripetibilità (S.D.)	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	1g	2g	5g	10g
Linearità (+/-)	0.2g	0.4g	1g	2g	4g	2g	4g	10g	20g
Risoluzione di conteggio interno	1:600000								
Dimensione piatto	225x275mm								
Unità di misura	g			kg			g		kg
Tempo di stabilizzazione (sec)	2								
Interfaccia	RS-232, Scelta facoltativa USB					RS-232, Scelta facoltativa USB			
Calibratura	Calibratura esterna								
Visualizzazione	LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti								
Alimentazione	Cavo di alimentazione / Batteria ricaricabile interna								
Temperatura di esercizio	0° a 40°C								
Custodia	ABS plastica								
Dimensioni totali	315x355x110mm (lpxh)								
Peso netto	4.4kg								
Approvazioni	N/A					Omologazione CE / Omologazione NMI / Omologazione NRCS			

Accessori

Numero dell'unità'	Descrizione
302000001.....	Cassetta di trasporto
302205006.....	Coperchio protettivo
700200057.....	Coperchio protettivo (Confezione da 5)
700200058.....	Coperchio protettivo (Confezione da 10)
3126011263.....	Carta termica per stampante ATP
3126011281.....	Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
1120011156.....	Stampante termica
3074010266.....	Cavo RS-232 (null-modem)
3074010507.....	Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
600002028.....	Programma Adam DU
700660290.....	Certificato di calibratura

Accessori principali



Carta termica per stampante ATP

Recursos fáceis de usar combinados com configuração rápida equivale a uma impressora térmica verdadeiramente versátil. Um único botão de pressão para alimentação de papel e três indicadores LED de fácil leitura tornam a operação simples.



Coperchio protettivo

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.



Programma Adam DU

Il programma ADAM DU collega una bilancia con la rete di laboratorio, contribuendo a realizzare una raccolta di dati ininterrotti, trasferimento e analisi. ADAM DU offre un'interfaccia facile da usare con una finestra di controllo principale che consente agli utenti di raccogliere rapidamente le informazioni ricavate da un massimo di otto bilance ADAM contemporaneamente tramite RS-232 o connessioni USB.

Consegnato da