



Ideal für jede Zählwendung, im Lager oder der Produktion, unsere Cruiser-Zählwaagen. Die Cruiser-Zählwaagen ermöglichen eine schnelle Überprüfung der Anzahl von Stücken in Kartons oder Container. Gleichzeitig hilft es den Abfall zu reduzieren, wenn Sendungen ausgefüllt und verpackt werden. Die intuitive Software ist benutzerfreundlich, verfolgt den Lauf der Zählung und ermittelt automatisch das Stückgewicht, um die Genauigkeit zu optimieren. Für eine schnelle Konfiguration und einfache Bedienung kann die CCT bis zu 140 PLU-Codes speichern. Die programmierbare Hintergrundbeleuchtung kann individuell angepasst werden: "Immer an", "immer aus" oder nur beim Wiegen leuchten.

## Cruiser Zählwaagen bieten einfache Bedienung und langlebiges Design für viele Zählwendungen



### Merkmale und Funktionen

- Hinterleuchtete LCDs für Gesamtgewicht, Stückgewicht, und Menge
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Höhenverstellbare hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Eingebauter Speicher zum Sichern von Produkten und Einstellungen
- Kalibrierung und Justage mit externen Kalibriergewichten
- Interne Zählauflösung 1:600.000 für präzise Ergebnisse
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Programmierbare Soll-Stückzahl für Kontrollzählungen
- AC-Adapter inklusive
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar

### Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollzählung
- Summenfunktion

### Über uns:

Seit über 45 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	CCT 4	CCT 8	CCT 16	CCT 32	CCT 48	CCT 8UH	CCT 16UH	CCT 32UH	CCT 48UH
<b>Kapazität</b>	4kg	8kg	16kg	32kg	48kg	8kg	16kg	32kg	48kg
<b>Ablesbarkeit</b>	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g
<b>Wiederholbarkeit (S.D.)</b>	0.2g	0.4g	1g	2g	4g	0.1g	0.2g	0.4g	1g
<b>Linearität (+/-)</b>	0.3g	0.6g	1.5g	3g	6g	0.3g	0.6g	1.2g	3g
<b>Größe Wägeplatte</b>	210x300mm								
<b>Wä geeinheiten</b>	g, kg, lb								
<b>Stabilisierungszeit (Sek.)</b>	2								
<b>Schnittstelle</b>	RS-232, USB (opt.)								
<b>Kalibrierung</b>	Extern								
<b>Anzeige</b>	Hinterleuchtetes LCD mit 15mm Ziffernhöhe								
<b>Stromversorgung</b>	12VDC 50/60Hz 800mA Adapter / Interner Akku								
<b>Betriebstemperatur</b>	-10° bis 40°C								
<b>Gehäuse</b>	ABS Kunststoff								
<b>Gesamtabmessungen</b>	326x355x115mm (BxTxH)								
<b>Nettogewicht</b>	3.29kg								

## Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
302013912	Hartschalentragekoffer mit Schloss
2020013913	Arbeitsschutzhaube (5)
2020013914	Arbeitsschutzhaube (10)
3022013911	Arbeitsschutzhaube
1120011156	ATP Thermodrucker
3014011014	RS-232 Kabel
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
3074010267	USB Kabel
202000001	Unterflurwägevorrichtung (werksmontiert)
700660290	Adam Kalibrierschein
1120014641	Nadeldrucker
2020013915	USB Option

## Nützliches Zubehör



### Adam DU - Datensammelprogramm

Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.



### ATP Thermodrucker

Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.

## Bestellen

[www.adamequipment.com](http://www.adamequipment.com)

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Adam Equipment. Fehler und Auslassungen vorbehalten.