



Die Cruiser CKT ist eine langlebige, vielseitige Waage für industrielles Wiegen und Zählen. Ideal für Warenbestandsprüfungen, Kontrollwiegen während eines Verpackungsprozesses sowie alle Wiegeaufgaben, kann die Cruiser CKT Fehlbestände reduzieren und Ausschuss minimieren. Das hinterleuchtete LCD verändert die Farbe, abhängig davon, ob ein Muster unterhalb, oberhalb oder innerhalb der voreingestellten Grenzwerte ist. Sie können bis zu 50 Produktinformationen oder Stückgewichte speichern und damit die Effizienz der Betriebsabläufe in Lager oder Produktion erhöhen. Entwickelt für höchste Ansprüche, verfügt die Cruiser CKT über ein stabiles Gehäuse aus ABS, eine Edelstahlplattform, rutschfeste Füße und Überlastsicherung der Wägezelle.

Die Cruiser bietet höchsten Komfort für alle industriellen Anwendungen.



Merkmale

- Das hinterleuchtete LCD wechselt die Farbe abhängig vom Erzielen voreingestellter Grenzwerte
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
- Versiegelte Tastatur gegen Schmutz und Spritzer
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellen Arbeitsumfeld
- Höhenverstellbare hochwertige Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- Spritzwasser gelangt durch Abflusskanäle nicht in das Waageninnere
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- Wiederaufladbarer Akku erlaubt den Betrieb fast überall
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Externe Kalibrierung erlauben Überprüfung und Justierung mit Gewichten
- 1:1.600.000 Interne Zählauflösung für präzise Ergebnisse
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Inklusive Stativfüße für Unterflurwägung (Wiegehaken optional)

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Netto-Summen-Berechnung

Über ADAM:

Seit mehr als 50 Jahren verlassen sich Fachleute auf der ganzen Welt auf Adam Equipment, wenn es um eine umfangreiche Auswahl an zuverlässigen und erschwinglichen Wiegegeräten geht. Adam bietet das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung und Wert.

Details zum Produkt

| Modell | CKT 4 | CKT 8 | CKT 8H | CKT 16 | CKT 32 | CKT 48 | CKT 8UH | CKT 16UH | CKT 32UH | CKT 48UH |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Kapazität | 8lb / 4kg | 16lb / 8kg | 16lb / 8kg | 35lb / 16kg | 70lb / 32kg | 100lb / 48kg | 16lb / 8kg | 35lb / 16kg | 70lb / 32kg | 100lb / 48kg |
| Ablesbarkeit | 0.0005lb / 0.2g | 0.001lb / 0.4g | 0.0002lb / 0.1g | 0.002lb / 1g | 0.005lb / 2g | 0.01lb / 4g | 0.0001lb / 0.05g | 0.0002lb / 0.1g | 0.0005lb / 0.2g | 0.001lb / 0.5g |
| Wiederholbarkeit | 0.0005lb / 0.2g | 0.001lb / 0.4g | 0.0004lb / 0.2g | 0.002lb / 1g | 0.005lb / 2g | 0.01lb / 4g | 0.0002lb / 0.1g | 0.0004lb / 0.2g | 0.001lb / 0.4g | 0.002lb / 1g |
| Linearität | 0.0005lb / 0.2g | 0.001lb / 0.4g | 0.0004lb / 0.2g | 0.002lb / 1g | 0.005lb / 2g | 0.01lb / 4g | 0.0006lb / 0.3g | 0.001lb / 0.6g | 0.002lb / 1.2g | 0.006lb / 3g |
| Größe Wägeplatte | 11.8" x 8.3" / 300x210mm | | | | | | | | | |
| Wä geeinheiten | g, kg, lb, oz, lb:oz | | | | | | | | | |
| PLUs | 50 | | | | | | | | | |
| Stabilisierungszeit (sek.) | 2 | | | | | | | | | |
| Kalibrierung | RS-232, USB (opt.) | | | | | | | | | |
| Anzeige | Extern | | | | | | | | | |
| Stromversorgung | Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 0.6" / 15mm de alto | | | | | | | | | |
| Betriebstemperatur | 12VDC 800mA Adapter, Interner Akku | | | | | | | | | |
| Schnittstelle | -10° bis 40°C / 14° bis 104°F | | | | | | | | | |
| Gehäuse | ABS Kunststoff | | | | | | | | | |
| Gesamtabmessungen | 12.5" x 14" x 4.75" / 315 x 355 x 120mm | | | | | | | | | |

Zubehör

Artikelnr. Beschreibung

- 3022013912Hartschalentragekoffer mit Schloss
- 3022013911Arbeitsschutzhaube
- 2020013913Arbeitsschutzhaube (5)
- 2020013914Arbeitsschutzhaube (10)
- 3074010267USB Kabel
- 3014011014RS-232 Kabel
- 1120014641AIP Anschlagdrucker
- 1120011156ATP2 Thermodrucker
- 600002028AdamDU Datensammelprogramm
- 2020013915USB-Option
- 700660290Adam Kalibrierschein
- 303149759Gemüseschaufel (komplett mit passender Waage)
- 303149760Süßwarenschaufel (komplett mit passender Waage)

Bestellen:

Nützliches Zubehör



Schaufel

Die Metallschaufeln erleichtern das Portionieren und Abmessen von Lebensmitteln. In zwei Größen erhältlich: klein und groß.



AIP Anschlagdrucker

Der AIP Hochgeschwindigkeits-Drucker ist einfach zu bedienen und kann an jedes Gerät, das eine RS-232- oder USB-Schnittstelle enthält, angeschlossen werden. Die Kommunikation ist schnell und reibungslos, da der AIP die Einstellungen einer Waage automatisch erkennt. Der AIP-Drucker zeichnet sich aus durch seine robuste ABS-Kunststoffkonstruktion und einer einfachen Bedienbarkeit, da lediglich ein Ein- und Aus-Schalter und ein Papiertransportknopf vorhanden ist.

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Adam Equipment. Fehler und Auslassungen vorbehalten.