



Il GC è un indicatore di conteggio completamente accessorizzato che offre un tastierino numerico per unità di peso e voci campione. Un ampio display retroilluminato mostra unità di peso, peso totale e numero di pezzi. Per applicazioni di conteggio di controllo, GC offre la possibilità di avvisare l'utente quando è stato raggiunto un numero predefinito. La custodia solida in plastica ABS è durevole e facile da pulire, mentre il supporto da parete fornisce grande versatilità. GC opera con un cavo di alimentazione o una batteria interna ricaricabile, quindi funziona in luoghi dove l'elettricità non è disponibile.

Pesatura e conteggio fondamentali in un indicatore multi-funzionale



Caratteristiche

- Display LCD retroilluminato mostra peso, unità di peso e conteggio in una posizione conveniente
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
- Staffa di montaggio a parete per posizionare l'indicatore su superficie verticale
- Segnale acustico d'allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia è stata superata
- Risoluzione di conteggio interno 1:600.000 per risultati di precisione
- Conteggio pezzi con dimensioni di campioni liberamente selezionabili
- L'ottimizzazione di conteggio pezzi perfeziona automaticamente il peso di pezzi che vengono aggiunti
- Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva
- I dati di stampa includono data e ora per il rintracciamento di dati in conformità alle Buone pratiche di Laboratorio (GLP)
- La filtrazione digitale selezionabile consente di ridurre al minimo gli effetti delle vibrazioni e disturbi
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

Applicazioni

- Pesatura
- Conteggio pezzi
- Controllo di conteggio

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	GC
Gamma di capacità	Selezionabile
Risoluzione	1:80,000
Tensione di eccitazione	5VDC
Celle di carico	4 x 350ohm
Sensibilità	0.15uv/d
Gamma di zero	0-10mv
Intervallo del segnale	0-40mv
Unita' di misura	g, kg
Tempo di stabilizzazione (sec)	2
Interfaccia	RS-232
Categoria IP	55
Calibratura	Calibratura esterna
Visualizzazione	LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti
Alimentazione	Power Cord / Batteria ricaricabile interna
Temperatura di esercizio	0° a 40°C
Custodia	ABS
Dimensioni totali	260x170x115mm (lpxh)
Peso netto	2kg

Accessori

Numero dell'unita' Descrizione

3052010526.....	Coperchio protettivo
3126011263.....	Carta termica per stampante ATP
3126011281.....	Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
1120011156.....	Stampante termica
3074010266.....	Cavo RS-232 (null-modem)
3074010507.....	Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
600002028.....	Programma Adam DU
305200001.....	Coperchio protettivo (Confezione da 5)
305200002.....	Coperchio protettivo (Confezione da 10)

Accessori principali



Stampante termica

Le funzioni di facile utilizzo della stampante termica ADAM combinate con una impostazione rapida offrono una stampatura termica veramente versatile. Un singolo pulsante di introduzione dati e tre indicatori LED di facile lettura permettono un funzionamento semplificato.



Coperchio protettivo

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.

Consegnato da