



Dotato di funzioni intelligenti, il conveniente indicatore GK fornisce un'interfaccia utente semplice, con conseguente funzionamento veloce e risultati rapidi. La funzione selezione ponderale integrata consente agli utenti di visualizzare facilmente se i campioni sono sopra, sotto o rientranti nei target previsti. Con una tastiera completa, il GK realizza applicazioni di conteggio con lo stesso indicatore, che lo rendono versatile e flessibile. Inserito in solida plastica ABS, il GK è robusto e semplice da pulire. L'indicatore è dotato di una staffa a parete per montaggio rapido e sicuro. Il display LCD con vivida retroilluminazione presenta grandi cifre per una visione chiara e tracciatura di capacità per aiutare a prevenire sovraccarichi. Il GK-M è approvato e può essere utilizzato con piattaforme come PT e PTM.

Attività di pesatura e calcolo compiute con semplice versatilità



Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- La retroilluminazione programmabile può essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- Tracciatura di capacità integrata nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
- custodia, tastiera e display resistente a spruzzo e facile da pulire
- Staffa di montaggio a parete per posizionare l'indicatore su superficie verticale
- Pesatura di controllo con allarme acustico
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Conteggio pezzi con dimensioni di campioni liberamente selezionabili
- L'ottimizzazione di conteggio pezzi perfeziona automaticamente il peso di pezzi che vengono aggiunti
- Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva
- I dati di stampa includono data e ora per il rintracciamento di dati in conformità alle Buone pratiche di Laboratorio (GLP)
- Capacità programmabile e leggibilità per una varietà di applicazioni
- Rapida e facile configurazione tramite una tastiera numerica
- Filtraggio digitale selezionabile per pesatura dinamica di animali garantisce risultati stabili per soggetti in movimento
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

Applicazioni

- Pesatura
- Conteggio pezzi
- Pesatura percentuale
- Pesatura di controllo
- Controllo di conteggio
- Pesatura dinamica di animali

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	GK	GK M
Gamma di capacità	Selezionabile	Selezionabile
Risoluzione	1:80,000	1:3,000
Tensione di eccitazione	5VDC	5VDC
Celle di carico	4 x 350ohm	4 x 350ohm
Sensibilità	0.15uv/d	0.15uv/d
Gamma di zero	0-10mv	0-10mv
Intervallo del segnale	0-40mv	0-40mv
Unita' di misura	g, kg	
Tempo di stabilizzazione (sec)	2	
Interfaccia	RS-232, Scelta facoltativa USB	
Calibratura	Calibratura esterna	
Display	LCD retroilluminato con capacità di rintracciamento con caratteri 20mm alti	
Alimentazione	Cavo di alimentazione / Batteria ricaricabile interna	
Temperatura di esercizio	0° a 40°C	
Custodia	ABS plastica	
Dimensioni totali	260x170x115mm (lpxh)	
Peso netto	2kg	
Approvazioni	N/A	Omologazione CE / Omologazione NRCS

Accessori

Numero dell'unita' Descrizione

3052010526.....	Coperchio protettivo
3126011263.....	Carta termica per stampante ATP
3126011281.....	Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
1120011156.....	Stampante termica
3074010266.....	Cavo RS-232 (null-modem)
3074010507.....	Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
600002028.....	Programma Adam DU
2050013351.....	<attrib a="5" l="12" o="16420" p="524" s="214" status="1"/>
305200001.....	Coperchio protettivo (Confezione da 5)
305200002.....	Coperchio protettivo (Confezione da 10)

Accessori Principali



Stampante termica

Le funzioni di facile utilizzo della stampante termica ADAM combinate con una impostazione rapida offrono una stampatura termica veramente versatile. Un singolo pulsante di introduzione dati e tre indicatori LED di facile lettura permettono un funzionamento semplificato.



Coperchio protettivo

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.

Consegnato da