



Die vielseitigen GK-S- und GK-Plus-Indikatoren sind mit intelligenten Funktionen ausgestattet und bieten eine intuitive Benutzeroberfläche, ein helles Display mit großen 40-mm-Ziffern und schnelle Ergebnisse. Die eingebaute Kontrollwägefunktion mit farbwechselnder Anzeige ermöglicht es dem Benutzer, leicht zu erkennen, ob die Proben über, unter oder auf dem festgelegten Zielwert liegen. Während die GK-S über eine einfachere 5-Tasten-Bedienung verfügt, bietet die GK-Plus eine vollständige numerische Tastatur, die eine Vielzahl von Anwendungen (Kontrollzählung, Prozentwägung, Netto-/Totalwägung und dynamische Wägung) mit demselben Indikator ermöglicht. Diese Indikatoren sind in einem soliden ABS-Kunststoffgehäuse untergebracht, robust und einfach zu reinigen. Beide sind mit einer Wandhalterung zur einfachen und sicheren Montage ausgestattet.

## Wiegen und Zählen von Aufgaben mit einfacher Vielseitigkeit erledigt



### Merkmale

- In das Display integrierter Kapazitäts-Tracker zur einfachen Überwachung möglicher Überlastungen
- Wählbare Sprache für den Ausdruck
- Hold-Funktion friert das angezeigte Gewicht ein, so dass eine gewisse Zeit vergehen kann, ohne dass das Ergebnis verloren geht
- Automatische Abschaltung zum Energiesparen
- Die Ergebnisse werden im Speicher akkumuliert
- Lebendige, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige, die bei allen Lichtverhältnissen gut sichtbar ist
- Große, 40 mm hohe, gut lesbare Ziffern auf hellem Hintergrund
- Robustes ABS-Gehäuse für den industriellen Einsatz
- Externe Kalibrierung ermöglicht die Überprüfung und Justierung mit Gewichten
- Optionale USB-Schnittstelle vereinfacht die Datenkommunikation
- RS-232-Schnittstelle für den schnellen Anschluss an Computer und Drucker
- Farbwechselnde Hintergrundbeleuchtung im Kontrollwägemodus zur Anzeige von Unter-, Über- oder Grenzwertüberschreitungen
- GK-S verfügt über eine einfache 5-Tasten-Bedienung für eine leichte Einrichtung und Nutzung
- GK-Plus bietet eine vollständige numerische Tastatur für die schnelle und einfache Eingabe von Kontrollwägegrenzen
- Wandhalterung zur Anbringung des Indikators an einer vertikalen Fläche
- 1:1.600.000 Interne Zählauflösung für präzise Ergebnisse
- Inklusive wiederaufladbarem Akku für den Betrieb an fast jedem Ort\* (optional für GK-S)
- Wählbare digitale Filterung für tierisches/dynamisches Wägen ermöglicht konsistente Ergebnisse bei bewegten Objekten\*

### Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen\*
- Netto-Summen-Berechnung\*

#### Über ADAM:

Seit mehr als 50 Jahren verlassen sich Fachleute auf der ganzen Welt auf Adam Equipment, wenn es um eine umfangreiche Auswahl an zuverlässigen und erschwinglichen Wiegegeräten geht. Adam bietet das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung und Wert.

## Details zum Produkt

Modell	GK-S	GK-Plus
Kapazität	Wählbar	
Ablesbarkeit	Wählbar	
Wägeeinheiten	g, kg, lb, oz, lb:oz	
Interne Zählauflösung	11,600,000	
Schnittstelle	RS-232, Optional USB	
Kalibrierung	Extern	
Anzeige	Hinterleuchtetes LCD mit 40mm Ziffernhöhe	
Stromversorgung	12VDC 800mA Adapter, Optional Interner Akku	12VDC 800mA Adapter, Interner Akku
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C	
Gehäuse	ABS Kunststoff	
Gesamtabmessungen (DxWxH)	300 x 230 x 210mm	

## Zubehör

### Artikelnr. .... Beschreibung

- 2050013351..... Anzeigeständer
- 3052010526 ..... Arbeitsschutzhaube
- 3014011014..... RS-232 Kabel
- 3074010507 ..... RS-232-zu-USB-Adapter
- 1120015779..... ATP2 Thermodrucker
- 3126011263..... ATP2-papier
- 3126011281..... ATP2-papier (x10)
- 600002028..... AdamDU Datensammelprogramm
- 700660290..... Kalibrierschein

## Nützliches Zubehör



### Anzeigeständer

Stabilisieren Sie eine freistehende Anzeige, die von einer Waage getrennt ist. Dank der robusten und dennoch leichten Aluminiumkonstruktion ist der Ständer leicht zu transportieren.



### AdamDU Datensammelprogramm

Adam DU sammelt schnell Informationen von bis zu acht Adam-Waagen gleichzeitig. Eine einfach zu bedienende Schnittstelle mit einem Hauptbefehlsfenster ermöglicht es dem Benutzer, Datenerfassungssitzungen anzuzeigen und zu verwalten.

Bestellen:

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Adam Equipment. Fehler und Auslassungen vorbehalten.