



Le bilance pesagru LHS offrono una soluzione forte e sicura nella pesatura di carichi pesanti nelle operazioni di spedizione e produzione. Una struttura robusta per un rendimento affidabile in ambienti industriali, le LHS hanno una custodia dell'indicatore in alluminio magnesio, gancio in acciaio cromato, presa di sicurezza e grande moschettone e bullone. Il gancio e anello portagancio ruotano dando una completa flessibilità. Un controllo via un telecomando a distanza permette un sicuro e semplice funzionamento della bilancia. Le letture sono mostrate su un display LED rosso brillante rendendole visibili in qualsiasi condizione di luce e anche all'esterno. La funzione "Hold" mantiene la lettura sul display dopo che il peso viene rimosso dalla bilancia, dando il tempo all'operatore di registrare il valore. Altre funzioni pratiche includono una tastiera sigillata e codificata a colori, calibratura esterna e una gamma completa di taratura. Una batteria interna ricaricabile è facilmente accessibile per una rapida sostituzione.

Adatta per pesare carichi moderati, LHS assicura la durata della bilancia sospesa



Caratteristiche

- Display a LED luminosi per una facile visualizzazione nella maggioranza degli ambienti
- Il gancio girevole permette un facile accesso durante il caricamento, poi si blocca in posizione in tutta sicurezza durante la pesatura
- Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
- Il telecomando permette un funzionamento sicuro, a mani libere
- La costruzione robusta e' resistente ad uso industriale
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Funzione Hold blocca il peso visualizzato, consentendo il passare del tempo senza perdita di risultato
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

Applicazioni

- Pesatura

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	LHS 500	LHS 1500	LHS 2000
Capacita'	500kg	1500kg	2000kg
Precisione	0.1kg	0.2kg	0.5kg
Ripetibilita' (S.D.)	0.1kg	0.2kg	0.5kg
Linearita' (+/-)	0.2kg	0.4kg	1kg
Limite di Sovraccarico Definitivo	750kg	2000kg	3000kg
Unita' di misura	kg, lb, N		
Tempo di stabilizzazione (sec)	2		
Calibratura	Calibratura esterna		
Visulazzazione	LED con caratteri 25mm alti		
Alimentazione	AC adapter / Batteria ricaricabile interna		
Temperatura di esercizio	0° a 40°C		
Custodia	Alluminio in pressofusione		
Dimensioni totali	195x130x450mm (lpxh)		
Peso netto	4.8kg		
Limite di Sovraccarico	Adam Equipment Co Ltd, i suoi amministratori, personale, proprietari, società affiliate e organizzazioni non possono essere ritenuti responsabile di qualsiasi danno o lesione subito come conseguenza dell'uso in eccesso delle capacita' delle macchine e limiti finali di sovraccarico.		

Accessori

[Numero dell'unita'](#) [Descrizione](#)

700660288..... Certificato di calibratura

Consegnato da