



Les crochets peseurs LHS fournissent une solution sûre et robuste pour le pesage des poids lourds aux opérations de production et d'expédition. Avec sa construction solide et un fonctionnement fiable dans tout environnement industriel, le LHS a un boîtier d'indicateur en aluminium coulé et en magnésium, un crochet en acier chromé, un cran de sûreté, et une manille pivotante et un boulon surdimensionnés. Le crochet et la manille pivotent pour une flexibilité complète. Une télécommande standard permet le fonctionnement sûr et simple du crochet peseur. Les résultats sont affichés sur un écran LED en rouge brillant, les rendant visibles dans toutes les conditions d'éclairage. La fonction de maintien fige les résultats sur l'écran même quand le poids est enlevé de la balance, permettant assez de temps aux opérateurs pour saisir la valeur.

Le LHS offre la durabilité pour le pesage en suspension et convient pour peser des charges modérées



Caractéristiques

- Écran LED lumineux permettant une excellente lisibilité dans la plupart des environnements
- Crochet tournant à 360 degrés permet une manipulation souple des objets encombrants ou surdimensionnés
- Le design léger facilite le transport et la portabilité
- La télécommande permet un fonctionnement mains libres en toute sécurité
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Fonction Hold fige le poids affiché, laissant du temps passer sans perdre le résultat
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

Application

- Pesage

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Crochet Peseur LHS

Modèle	LHS 1000a	LHS 3000a	LHS 4000a
Capacité	1000lb / 500kg	3000lb / 1500kg	4000lb / 2000kg
Précision	0.2lb / 0.1kg	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg
Reproductibilité (S.D)	0.2lb / 0.1kg	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg
Linéarité (+/-)	0.4lb / 0.2kg	1lb / 0.4kg	2lb / 0.001kg
Limite de surcharge ultime	1500lb / 750kg	4500lb / 2250kg	6000lb / 3000kg
Unités de pesage	kg, lb, N		
Temps de stabilisation (sec)	2		
Calibrage	Calibrage externe		
Affichage	LED avec des chiffres de 1" / 25mm de haut		
Alimentation	Adaptateur AC / Batterie Interne Rechargeable		
Température d'utilisation	0° à 40°C / 32° à 104°F		
Boîtier	Fonte Aluminium		
Dim. totale	7.7"x5.1"x17.7" / 195x130x450mm (lpxh)		
Poids net	10.6lb / 4.8kg		
Limite de Surcharge	Adam Equipment Co Ltd, ses directeurs, son personnel, ses propriétaires et ses compagnies et organisations affiliées ne peuvent pas être tenus responsables pour d'éventuels dommages survenus à cause d'une utilisation des machines en excès de leurs capacités et limites ultimes de surcharge.		

Accessoires

[Numéro d'article](#) [Description](#)
 700660288..... Certificat de Calibrage

Fourni par