



Grazie alla struttura robusta per sopportare ambienti di lavaggio esigenti, le piattaforme in acciaio inox PT offrono la massima durata per una varietà di utilizzi in ambito commerciale, industriale e minerario. Le piattaforme in acciaio inox PT offrono una portata fino a 3 kg, una leggibilità fino a 0,5 kg e sono disponibili in tre misure di piattaforma quadrata: 1000 e 1500 mm. Ideali per pesare prodotti alimentari, prodotti chimici, farmaceutici o materiali di estrazione mineraria, le piattaforme in acciaio inox PT dispongono di una cella di carico classificata IP66 e di una scatola di derivazione in acciaio inox, sigillata per la protezione contro acqua e polvere. Facile da pulire, la piastra in acciaio inossidabile di grado 304 può sostenere lavaggi frequenti, mentre la superficie spazzolata lucida aiuta a prevenire l'accumulo di residui di cibo e sporcizia. La bilancia in acciaio inox PT è supportata da un telaio rinforzato sotto la piattaforma, che consente alla bilancia di sopportare notevoli carichi. Offrendo una stabilità solida e affidabile, i piedi di gomma in acciaio inox per impieghi gravosi PT sono regolabili per compensare le superfici irregolari di pesatura. Le rampe opzionali sono costruite su misura per adattarsi alle dimensioni esatte di ogni piattaforma. La piattaforma in acciaio inox PT può essere accoppiata all'indicatore AE 402 per fornire le funzioni necessarie per qualsiasi attività di lavaggio pesante.

La piattaforma classificata IP66 è ideale per ambienti di lavaggio



Caratteristiche

- Una robusta custodia in acciaio inossidabile per massima durata
- Circa cinque tre/10 piedi di cavo protetto
- Può essere usata con uno o più indicatori di Adam
- Robusti piedini in gomma assicurano la stabilità della bilancia
- Custodia IP66 per la protezione contro acqua e polvere

Applicazioni

- Pesatura
- Conteggio pezzi
- Pesatura di controllo
- Pesatura dinamica di animali

Indicatori Compatibili



Indicatore AE 402

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	PT 110S	PT 310S	PT 115S	PT 315S	PT 110S [AE402]	PT 310S [AE402]	PT 115S [AE402]	PT 315S [AE402]
Capacita'	1000kg	3000kg	1000kg	3000kg	1000kg	3000kg	1000kg	3000kg
Precisione	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg
Ripetibilita' (S.D.)	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg	0.2kg	0.5kg
Linearita' (+/-)	0.4kg	1kg	0.4kg	1kg	0.4kg	1kg	0.4kg	1kg
Tensione di eccitazione	5 - 10 VAC / DC							
Celle di carico	4							
Dimensione piatto	1000x1000mm		1500x1500mm		1000x1000mm		1500x1500mm	
Unita' di misura	N/A				g, kg, lb, lb:oz, oz, N			
Tempo di stabilizzazione (sec)	2							
Interfaccia	N/A				RS-232			
Calibratura	N/A				Calibratura esterna			
Visualizzazione	N/A				LCD retroilluminato con caratteri 0mm alti			
Alimentazione	N/A				Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria ricaricabile interna			
Temperatura di esercizio	0° a 40°C							
Custodia	Acciaio inossidabile							
Lunghezza del cavo	3M							
Dimensioni totali	1000x1000x110mm (lpxh)		1500x1500x110mm (lpxh)		1000x1000x110mm (lpxh)		1500x1500x110mm (lpxh)	
Peso netto	62kg		111kg		62kg		63.4kg	
							111kg	
							113.4kg	

Accessori

Numero dell'unita' Descrizione

700660289..... Certificato di calibratura

2050013351..... Supporto Indicatore

Consegnato da