



La serie de básculas Raven cuenta con un diseño impactante y facilita la eficiencia de pesaje y cálculo de precios. Sus pantallas delanteras y traseras son visibles por el operador y el cliente, lo que permite la verificación de precio y cantidad. El teclado de la Raven es fácil de usar y está sellado para impedir la entrada de suciedad, mientras que su gran plato de acero inoxidable se remueve fácilmente para permitir una limpieza rápida entre las ventas. Para una configuración rápida y operación fácil, la Raven tiene 40 teclas. Ideal para su uso en los stands o en los mercados agrícolas, la batería recargable incluida proporciona varios días de trabajo con una sola carga. Las patas ajustables pueden ser bloqueadas para ayudar a estabilizar la unidad en los mostradores. La Raven es aprobada por NTEP.

Raven ofrece cálculo de precios y funciones de pesaje, en una báscula compacta



Aprobación de NTEP



## Características

- LCD retroiluminado indica el peso, precio unitario y precio total, para proporcionar toda la información de forma simultánea
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
- Patas ajustables, antideslizantes pueden ser bloqueados para garantizar que la balanza este nivelada
- Búsqueda de posiciones de memoria del producto (PLU) para almacenar una variedad de artículos para la recuperación según necesario
- Configuración rápida y fácil utilizando el teclado
- Indicador de batería baja alerta al usuario cuando las baterías necesitan ser reemplazadas
- Disponible en varias monedas
- Homologación tipo CE y OIML
- Adaptador AC incluido
- Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar

## Aplicaciones

- Pesaje
- Precio informática



Vista Posterior

## Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	RAV 6Da	RAV 15Da	RAV 30Da	RAV 60Da
Capacidad	3lb / 6lb - 1.5kg / 3kg	6lb / 15lb - 3kg / 6kg	15lb / 30lb - 6kg / 15kg	30lb / 60lb - 15kg / 30kg
Legibilidad	0.001lb / 0.002lb - 0.5g / 1g	0.002lb / 0.005lb - 1g / 2g	0.005lb / 0.01lb - 2g / 5g	0.01lb / 0.02lb - 5g / 10g
Tamaño del plato	8.7"x12.2" / 220x310mm			
Unidades de medida	lb:oz, kg			
Tiempo de estabilización (sec)	1			
Calibración	Calibración Externa			
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 0.7"/ 18mm de alto			
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 50/60Hz 1A / Batería Interna Recargable			
Temperatura de operación	-10° a 40°C			
Carcasa	ABS			
Dimensiones totales	13"x13.2"x4.5" / 330x335x115mm (axpxa)			
Peso Neto	8.5lb / 3.85kg			
Approvals	Aprobación de NTEP			

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
700230020 .....	Cubierta de Protección
700230021.....	Cubierta de Protección (5 piezas)
700230022.....	Cubierta de Protección (10 piezas)
303149761 .....	Cuchara para pescados (completa con su instalación)
303149759 .....	Cuchara grande (completa con su instalación)
303149760 .....	Cuchara (completa con su instalación)

Accesorios Principales



**Cuchara**  
Cucharas de metal diseñadas para facilitar la medición de comida y división de porciones.



**Cubierta de Protección**  
Las cubiertas de protección proporcionan una manera fácil y asequible para ayudar a mantener la balanza limpia y protegida.

Suministrados por