



La bilancia di vendita al dettaglio di washdown WBZ è ideale per la preparazione del cibo, mercati all'aperto, negozi e strutture di agricoltura. Con un disegno filante, il WBZ si adatta perfettamente su contatori affollati o banchi di lavoro. WBZ dispone di una piastra di acciaio inossidabile e una custodia classificata IP-66 washdown per protezione contro polvere e acqua. Il display retroilluminato di facile lettura visualizza peso, prezzo unitario e uno schermo voluminoso che mostra il costo totale. Completamente portatile, il WBZ funziona con un adattatore AC o batteria ricaricabile. Il WBZ è approvato e adatto per l'uso nel commercio.

**Bilancia portatile e durevole, il classificata IP-66 è un vincitore per prezzatrice nei punti di vendita**



**Omologazione CE per uso commerciale**



## Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- Il display LCD retroilluminato mostra il peso, prezzo unitario e prezzo totale e fornisce tutte le informazioni simultaneamente
- Display posterior montata sul dietro della bilancia consente ai clienti di vedere dati importanti
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Robusti piedini in gomma assicurano la stabilità della bilancia
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva
- Prezzo visualizzato nella scelta delle valute disponibili
- La protezione della password di controllo impedisce accessi non autorizzati
- Lo sgombro automatico selezionabile delle funzioni permette all'ultimo dato di essere reimpostato ogni volta che la bilancia torna a zero
- Selezione tra il prezzo per kg e il prezzo per 100 gr
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Custodia IP66 per la protezione contro acqua e polvere
- Adattatore AC incluso
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

## Applicazioni

- Pesatura
- Calcolo prezzo

## Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	WBZ 3	WBZ 6	WBZ 15
Capacita'	3kg	6kg	15kg
Precisione	1g	2g	5g
Ripetibilita' (S.D.)	1g	2g	5g
Linearita' (+/-)	2g	4g	10g
Dimensione piatto	210x173mm		
Unita' di misura	kg		
Tempo di stabilizzazione (sec)	2		
Calibratura	Calibratura esterna		
Display	LCD retroilluminato con caratteri 16mm alti		
Alimentazione	Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria ricaricabile interna		
Temperatura di esercizio	0° a 40°C		
Custodia	ABS plastica		
Dimensioni totali	231x265x153mm (lpxh)		
Peso netto	3.3kg		
Approvals	Omologazione CE: T7476 / Omologazione NRCS: SA1460		

## Accessori

### Numero dell'unita' ..... Descrizione

303200002 .....	Coperchio protettivo per WBW/WBZ (Confezione da 10)
303200003 .....	Coperchio protettivo per WBW/WBZ (Confezione da 20)
303209190 .....	Coperchio protettivo per WBW/WBZ
700660290 .....	Certificato di calibratura
303149759 .....	Grande Contenitori
303147960 .....	Piccolo Contenitori
303147961 .....	Medio Contenitori

## Accessori principali



### Coperchio protettivo per WBW/WBZ

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.



### Grande Contenitori

I contenitori in metallo sono designati per facilitare la porzione e misurazione degli alimenti.

Consegnato da